



Installation Instruction

MODEL: 31631X

CAUTION

DISCONNECT POWER

Always shut off power at the circuit breaker or disconnect fuse
When installing or repairing this, or any other electric appliance

FAILURE TO
DO SO MAY
RESULT IN
SEVERE
INJURY



- NOTE:**
1. Make sure the bulb does not touch the shade
 2. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
 3. While connecting to power supply, please make sure double insulated cable or wire shall be used.

 0.5m Minimum distance from lighted objects: 0.5 metres

Installationsanvisning

MODEL: 31631X

Varning

Bryt strömmen

Se till att lampan är spänningslös innan installationen påbörjas

Underlåtenhet
Att göra detta
Kan leda till
Allvarlig
Personskada



- NOTE:**
1. Säkerställ att ljuskällan inte rör skärmen
 2. Om sladden eller någon kabel till lampan är skadad får utbyte av delar endast utföras av person med rätt kvalifikationer för att undvika att man utsätter sig för fara.
 3. Säkerställ att dubbelisolerade kablar används vid anslutning till elnätet.

 0.5m Minsta avstånd från upplysta föremål: 0.5 meter

Asennusohje

MALLI: 31631X

Varoitus

Katkaise virta

Ennen asennusta varmista ettei valaisimessa ole virtta.

Jos näin ei tehdä
seurauksena voi
olla vakavia
vammoja



- HUOMIO:**
1. Varmista ettei valonlähde ole kosketuksessa varjostimeen
 2. Jos jokin valaisimeen kytketyistä johdoista on vahingoittunut, niin vaaran välttämiseksi vahingoittuneiden osien vaihdon saa suorittaa ainoastaan vaadittavan pätevyyden omaava henkilö
 3. Kun kytket virtalähteeseen, varmista, että käytetään kaksoiseristettyä kaapelia.

 0.5m Pienin etäisyys valaistuista esineistä: 0,5 metriä