
AUDREY MOVE

user guide



UMAGE


MENU

WITH LOVE FROM COPENHAGEN

At UMAGE, our designers take inspiration from the distinct nature of the Nordic landscape to create unique designs related to the way we live in an urban setting. Influenced by the design language, colours and materials found around us in Scandinavia, we create a collection that is rooted in our home but designed for everyone.

ENGLISH

Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage. If any part is damaged the product should not be used. Important information! Keep these instructions for future use.

The light source of this luminare is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.

INFO:

- Battery specs: 2 × Lithium-Ion 2000 mAh, 3,7V (2 × type 103450)

- Type-C USB charged with included USB-C to USB-A cable (up to 10W), charger not included (sold separately)

- Charger must have 5V DC output

- Recommended operation temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F

- Audrey Move can be used outdoors (IP44 rated)

PRECAUTIONS:

- Ensure that you charge your lamp regularly to protect the battery.

- Device may get warm during charging; this is completely normal and will gradually cool down again after charging is complete.

- Charging time may vary based on the device's battery capacity, charge level, the age of battery and the temperature in the surrounding area.

CLEANING:

- Use a damp soft cloth.

- Never use chemical cleaning agents.

DEUTSCH

Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel, den Transformator und alle anderen Teile auf Beschädigungen. Wenn ein Teil beschädigt ist, darf das Gerät nicht verwendet werden. Wichtige Informationen! Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

- INFO:
  Akkuspezifikationen: 2 × Lithium-Ionen 2000 mAh, 3,7 V (2 × Typ 103450)

- Aufladung per USB-C mit dem beiliegenden Kabel USB-C zu USB-A (bis zu 10 W), Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich)

- Das Ladegerät muss einen Ausgang von 5V DC haben

- Empfohlene Betriebstemperatur: 0 bis 40°C (32 bis 104°F)

- Audrey Move kann im Freien verwendet werden (Schutzart IP44)

VORSICHTSMASSNAHMEN:
- Achten Sie darauf, Ihre Lampe regelmäßig aufzuladen, um den Akku zu schonen.

- Das Gerät kann sich während des Ladevorgangs erwärmen; dies ist völlig normal und es kühlt sich nach Abschluss des Ladevorgangs allmählich wieder ab.

- Die Ladezeit kann je nach Akkukapazität des Geräts, Ladestand, Alter des Akkus und der Umgebungstemperatur variieren.

REINIGUNG:
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch.

- Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel.

FRANÇAIS

Vérifiez régulièrement que le cordon, le transformateur et toutes les autres pièces ne sont pas endommagés. Si une pièce est endommagée, le produit ne doit pas être utilisé. Informations importantes ! Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

- INFO:
  Spécifications de la batterie : 2 × Lithium-Ion 2000 mAh, 3,7 V (2 × type 103450)

- Recharge par USB Type-C avec le câble USB-C vers USB-A inclus (jusqu'à 10 W), chargeur non inclus (vendu séparément)

- Le chargeur doit avoir une sortie de 5 V DC

- Température de fonctionnement recommandée : 0 à 40°C (32 à 104°F)

- Audrey Move peut être utilisé à l'extérieur (indice de protection IP44)

PRÉCAUTIONS:
- Veillez à recharger votre lampe régulièrement pour protéger la batterie.

- L'appareil peut devenir chaud pendant la charge ; c'est tout à fait normal et il refroidira progressivement une fois la charge terminée.

- Le temps de charge peut varier en fonction de la capacité de la batterie de l'appareil, du niveau de charge, de l'âge de la batterie et de la température ambiante.

NETTOYAGE :
- Utilisez un chiffon doux et humide

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques.

NEDERLANDS

Controleer regelmatig het snoer, de transformator en alle andere onderdelen op beschadigingen. Als een onderdeel beschadigd is, mag het product niet worden gebruikt. Belangrijke informatie! Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet het hele armatuur worden vervangen.

INFO:
- Batterijspecificaties: 2 × Lithium-Ion 2000 mAh, 3,7V (2 × type 103450)

- Opladen via USB Type-C met de meegeleverde USB-C naar USB-A kabel (tot 10W), oplader niet inbegrepen (apart verkrijgbaar)

- De oplader moet een 5V DC-uitgang hebben

- Aanbevolen bedrijfstemperatuur: 0 tot 40°C (32 tot 104°F)

- Audrey Move kan buitenshuis worden gebruikt (IP44-classificatie)

VOORZORGSMAATREGELEN:
- Zorg ervoor dat u uw lamp regelmatig oplaadt om de batterij te beschermen.

- Het apparaat kan warm worden tijdens het opladen; dit is volkomen normaal en het zal geleidelijk weer afkoelen nadat het opladen is voltooid.

- De oplaadtijd kan variëren op basis van de batterijcapaciteit van het apparaat, het laadniveau, de leeftijd van de batterij en de omgevingstemperatuur.

REINIGING:
- Gebruik een vochtige zachte doek.
- Gebruik nooit chemische schoonmaakmiddelen.

DANSK
Kontrollér jævnligt ledningen, transformeren og alle andre dele for skader. Hvis en del er beskadiget, må produktet ikke bruges. Vigtig information! Opbevar denne vejledning til senere brug.

Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes; når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.

INFO:
- Batterispecifikationer: 2 × Lithium-Ion 2000 mAh, 3,7V (2 × type 103450)

- Oplades via Type-C USB med det medfølgende USB-C til USB-A kabel (op til 10W), oplader medfølger ikke (sælges separat)

- Opladeren skal have en 5V DC-udgang

- Anbefalet driftstemperatur: 0 til 40°C (32 til 104°F)

- Audrey Move kan bruges udendørs (IP44-klassificeret)

FORHOLDSREGLER:
- Sørg for at oplade din lampe regelmæssigt for at beskytte batteriet.

- Enheden kan blive varm under opladning; dette er helt normalt, og den afkøles gradvist igen, når opladningen er fuldført.

• Opladningstiden kan variere afhængigt af enhedens batterikapacitet, ladeniveau, batteriets alder og den omgivende temperatur.

RENGØRING:
• Brug en fugtig, blød klud.

• Brug aldrig kemiske rengøringsmidler.

ÍSLENSKA
Kannaðu reglulega hvort snúran, spennubreytirinn og aðrir hlutar séu skemmdir. Ef einhver hluti er skemmdur ætti ekki að nota vöruna. Mikilvægar upplýsingar! Geymdu þessar leiðbeiningar til síðari nota.

Ekki er hægt að skipta um ljósgjafa þessa ljóss; þegar endingartíma ljósgjafans lýkur skal skipta um allt ljósið.

UPPLÝSINGAR:
• Tæknilýsing rafhlöðu: 2 × Lithium-Ion 2000 mAh, 3,7V (2 × gerð 103450)

• Hlaðið með Type-C USB og meðfylgjandi USB-C í USB-A snúru (allt að 10W), hleðslutæki fylgir ekki (selt sér)

• Hleðslutækið verður að gefa 5V DC út

• Ráðlagður hitastig við notkun: 0 til 40°C (32 til 104°F)

• Audrey Move má nota utandyra (IP44 vörn)

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR:
• Gættu þess að hlaða lampann reglulega til að vernda rafhlöðuna.

• Tækið getur hitnað meðan á hleðslu stendur; þetta er eðlilegt og það kólnar smám saman aftur þegar hleðslu er lokið.

• Hleðslutími getur verið breytilegur eftir getu rafhlöðunnar, hleðslustöðu, aldri hennar og hitastigi í umhverfinu.

ÞRIF:
• Notaðu rökum, mjúkum klút.

• Notaðu aldrei kemísk hreinsiefni.

NORSK
Kontroller regelmessig om ledningen, transformatoren og alle andre deler er skadet. Hvis noen av delene er skadet, må produktet ikke brukes. Viktig informasjon! Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Lyskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut; når lyskilden er utslitt, må hele armaturen skiftes ut.

INFO:
• Batterispesifikasjoner: 2 × Litium-ion 2000 mAh, 3,7 V (2 × type 103450)

• Lades via Type-C USB med den medfølgende USB-C til USB-A-kabelen (opptil 10 W), lader følger ikke med (selges separat)

• Laderen må ha 5V DC-utgang

• Anbefalt driftstemperatur: 0 til 40°C (32 til 104°F)

• Audrey Move kan brukes utendørs (IP44-klassifisert)

FORHOLDSREGLER:
- Sørg for at du lader lampen regelmessig for å beskytte batteriet.

- Enheten kan bli varm under lading; dette er helt normalt og den vil gradvis kjøles ned igjen etter at ladingen er fullført.

- Ladetiden kan variere basert på enhetens batterikapasitet, ladenivå, batteriets alder og omgivelsestemperaturen.

RENGJØRING:
- Bruk en fuktig, myk klut.

- Bruk aldri kjemiske rengjøringsmidler.

SUOMI

Tarkasta johto, muuntaja ja kaikki muut osat säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos jokin osa on vaurioitunut, tuotetta ei saa käyttää. Tärkeää tietoa! Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa; kun valonlähteen käyttöikä on lopussa, koko valaisin on vaihdettava.

INFO:
- Akun tekniset tiedot: 2 × Litiumioni 2000 mAh, 3,7 V (2 × tyyppi 103450)

- Ladataan Type-C USB -liitännän kautta mukana toimitetulla USB-C–USB-A-kaapelilla (enintään 10 W), laturi ei sisälly toimitukseen (myydään erikseen)

- Laturin lähtöjännitteen on oltava 5 V DC

- Suositeltu käyttölämpötila: 0–40°C (32–104°F)

- Audrey Move -valaisinta voidaan käyttää ulkona (IP44-luokitus)

VAROTOIMET:
- Muista ladata valaisin säännöllisesti akun suojaamiseksi.

- Laite saattaa lämmetä latauksen aikana; tämä on täysin normaalia, ja se jäähtyy vähitellen, kun lataus on valmis.

- Latausaika voi vaihdella laitteen akkukapasiteetin, varaustason, akun iän ja ympäristön lämpötilan mukaan.

PUHDISTUS:
- Käytä kosteaa, pehmeää liinaa.

- Älä koskaan käytä kemiallisia puhdistusaineita.

SVENSKA

Kontrollera regelbundet att sladden, transformatorn och alla andra delar inte är skadade. Om någon del är skadad får produkten inte användas. Viktig information! Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan når slutet av sin livslängd skall hela armaturen bytas ut.

INFO:
- Batterispecifikationer: 2 × Litiumjon 2000 mAh, 3,7V (2 × typ 103450)

- Laddas via USB-C med medföljande USB-C

till USB-A-kabel (upp till 10W), laddare ingår ej (säljs separat)

- Laddaren måste ha 5V DC-utgång

- Rekommenderad drifttemperatur: 0 till 40°C (32 till 104°F)

- Audrey Move kan användas utomhus (IP44-klassad)

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
- Se till att ladda din lampa regelbundet för att skydda batteriet.

- Enheten kan bli varm under laddning; detta är helt normalt och den kommer gradvis att svalna igen när laddningen är klar.

- Laddningstiden kan variere beroende på enhetens batterikapacitet, laddningsnivå, batteriets ålder och omgivningstemperaturen.

RENGÖRING:
- Använd en fuktig mjuk trasa.

- Använd aldrig kemiska rengöringsmedel.

ČESKY
Pravidelně kontrolujte kabel, transformátor a všechny ostatní části, zda nejsou poškozené. Pokud je některá část poškozená, výrobek nepoužívejte. Důležité informace! Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celé svítidlo.

INFORMACE:
- Specifikace baterie: 2 × Lithium-iontová 2000 mAh, 3,7 V (2 × typ 103450)

- Nabíjení přes USB-C pomocí přiloženého kabelu USB-C na USB-A (až 10 W), nabíječka není součástí balení (prodává se samostatně)

- Nabíječka musí mít výstup 5V DC

- Doporučená provozní teplota: 0 až 40°C (32 až 104°F)

- Audrey Move lze používat venku (stupeň krytí IP44)

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
- Nezapomínejte lampu pravidelně nabíjet, abyste chránili baterii.

- Zařízení se může během nabíjení zahřívat; to je zcela normální a po dokončení nabíjení postupně vychladne.

- Doba nabíjení se může lišit v závislosti na kapacitě baterie zařízení, úrovni nabití, stáří baterie a okolní teplotě.

ČIŠTĚNÍ:
- Používejte vlhký měkký hadřík.

- Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

ESPAÑOL
Compruebe periódicamente que el cable, el transformador y todas las demás piezas no estén dañados. Si alguna pieza está dañada, no utilice el producto. Información importante Conserve estas

instrucciones para su uso futuro.

La fuente de luz de esta luminaria no es sustituible; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la luminaria.

INFO:
- Especificaciones de la batería: 2 × Iones de litio 2000 mAh, 3,7 V (2 × tipo 103450)

- Carga por USB de tipo C con el cable de USB-C a USB-A incluido (hasta 10 W); cargador no incluido (se vende por separado)

- El cargador debe tener una salida de 5V CC

- Temperatura de funcionamiento recomendada: 0 a 40°C (32 a 104°F)

- Audrey Move se puede utilizar en exteriores (clasificación IP44)

PRECAUCIONES:
- Asegúrese de cargar la lámpara con regularidad para proteger la batería.

- El dispositivo puede calentarse durante la carga; esto es completamente normal y se enfriará gradualmente una vez completada la carga.

- El tiempo de carga puede variar en función de la capacidad de la batería del dispositivo, el nivel de carga, la antigüedad de la batería y la temperatura ambiente.

LIMPIEZA:
- Utilice un paño suave y húmedo.

- No utilice nunca productos de limpieza químicos.

ITALIANO

Controllare regolarmente che il cavo, il trasformatore e tutte le altre parti non siano danneggiate. Se una parte è danneggiata, il prodotto non deve essere utilizzato. Informazioni importanti! Conservare queste istruzioni per un uso futuro.

La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la sorgente luminosa giunge a fine vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

INFO:
- Specifiche della batteria: 2 × Ioni di litio 2000mAh, 3,7 V (2 × tipo 103450)

- Ricarica tramite USB Type-C con cavo da USB-C a USB-A incluso (fino a 10 W), caricabatterie non incluso (venduto separatamente)

- Il caricabatterie deve avere un'uscita a 5V CC

- Temperatura di esercizio raccomandata: da 0 a 40°C (da 32 a 104°F)

- Audrey Move può essere utilizzata all'aperto (grado di protezione IP44)

PRECAUZIONI:
- Assicurarsi di ricaricare la lampada regolarmente per proteggere la batteria.

- Il dispositivo potrebbe riscaldarsi durante la ricarica; ciò è del tutto normale e si raffredderà gradualmente al termine della ricarica.

- Il tempo di ricarica può variare in base alla capacità della batteria del dispositivo, al livello di carica, all'età della batteria e alla temperatura dell'ambiente circostante.

PULIZIA:
- Utilizzare un panno morbido e umido.

- Non utilizzare mai detergenti chimici.

MAGYAR
Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, a transzformátort és az összes többi alkatrészt, hogy nem sérülte meg. Ha bármelyik alkatrész sérült, a terméket nem szabad használni. Fontos információ! Őrizze meg ezt a használati utasítást a későbbi használatra.

Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás eléri élettartama végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni.

INFO:
- Akkumulátor specifikációk: 2 × Lítium-ion 2000mAh, 3,7 V (2 × 103450 típus)

- Type-C USB töltés a mellékelt USB-C – USB-A kábellel (akár 10 W), a töltő nem tartozék (külön megvásárolható)

- A töltőnek 5V DC kimenettel kell rendelkeznie

- Javasolt üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C (32 – 104°F)

- Az Audrey Move kültéren is használható (IP44 védettség)

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
- Az akkumulátor védelme érdekében gondoskodjon a lámpa rendszeres töltéséről.

- A készülék töltés közben felmelegedhet; ez teljesen normális, és a töltés befejezése után fokozatosan lehűl.

- A töltési idő a készülék akkumulátorának kapacitásától, a töltöttségi szinttől, az akkumulátor korától és a környezeti hőmérséklettől függően változhat.

TISZTÍTÁS:
- Használjon nedves, puha ruhát.

- Soha ne használjon kémiai tisztítószereket.

POLSKI
WAŻNE! Wyłącznie do użytku Należy regularnie sprawdzać przewód, transformator i wszystkie inne części pod kątem uszkodzeń. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, produkt nie powinien być używany. Ważne informacje! Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą oprawę.

INFORMACJA:
- Specyfikacja akumulatora: 2 × Litowo-jonowy 2000 mAh, 3,7 V (2 × typ 103450)

- Ładowanie przez port USB-C za pomocą

dołączonego kabla USB-C do USB-A (do 10W), ładowarka nie jest dołączona do zestawu (sprzedawana oddzielnie)

- Ładowarka musi mieć wyjście 5V DC

- Zalecana temperatura pracy: od 0 do 40°C (od 32 do 104°F)

- Lampa Audrey Move może być używana na zewnątrz (stopień ochrony IP44)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
- Pamiętaj o regularnym ładowaniu lampy, aby chronić akumulator.

- Urządzenie może się nagrzewać podczas ładowania; jest to całkowicie normalne i po zakończeniu ładowania stopniowo ostygnie.

- Czas ładowania może się różnić w zależności od pojemności akumulatora, poziomu naładowania, wieku akumulatora oraz temperatury otoczenia.

CZYSZCZENIE:
- Używać wilgotnej, miękkiej szmatki.

- Nigdy nie używaj chemicznych środków czyszczących.

EESTI
Kontrollige regulaarselt juhtme, trafo ja kõigi teiste osade kahjustusi. Kui mõni osa on kahjustatud, ei tohi toodet kasutada. Oluline teave! Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Selle valgusti valgusallikas ei ole asendatav; kui valgusallikas jõuab oma kasutusea lõppu, tuleb kogu valgusti välja vahetada.

INFO:
- Aku andmed: 2 × Liitiumioon 2000 mAh, 3,7V (2 × tüüp 103450)

- C-tüüpi USB-laadimine kaasasoleva USB-C–USB-A kaabliga (kuni 10 W), laadija ei kuulu komplekti (müüakse eraldi)

- Laadijal peab olema 5V DC väljund

- Soovitatav töötemperatuur: 0 kuni 40°C (32 kuni 104°F)

- Audrey Move'i võib kasutada välistingimustes (kaitseklass IP44)

ETTEVAATUSABINÕUD:
- Aku kaitsmiseks laadige lampi regulaarselt.

- Seade võib laadimise ajal soojeneda; see on täiesti normaalne ja jahtub pärast laadimise lõppu järk-järgult maha.

- Laadimisaeg võib erineda sõltuvalt seadme aku mahutavusest, laetuse tasemest, aku vanusest ja ümbritsevast temperatuurist.

PUHASTUS:
- Kasutage niisket pehmet lappi.

- Ärge kunagi kasutage keemilisi puhastusvahendeid.

LATVIEŠU
Regulāri pārbaudiet, vai vads, transformators un

visas pārējās detaļas nav bojātas. Ja kāda daļa ir bojāta, izstrādājumu nedrīkst lietot. Svarīga informācija! Saglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.

Šī gaismekļa gaismas avots nav nomaināms; kad beidzas gaismas avota kalpošanas laiks, jānomaina viss gaismeklis.

INFORMĀCIJA:
- Akumulatora specifikācija: 2 × Litija jonu 2000 mAh, 3,7 V (2 × tips 103450)

- Uzlāde caur C tipa USB, izmantojot komplektā iekļauto USB-C uz USB-A kabeli (līdz 10 W), lādētājs nav iekļauts komplektā (nopērkams atsevišķi)

- Lādētājam jābūt ar 5V DC izejas jaudu

- Ieteicamā darba temperatūra: no 0 līdz 40°C (no 32 līdz 104°F)

- Audrey Move var izmantot ārpus telpām (IP44 aizsardzības klase)

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:
- Lai aizsargātu akumulatoru, neaizmirstiet regulāri uzlādēt lampu.

- Uzlādes laikā ierīce var uzsilt; tas ir pilnīgi normāli un pēc uzlādes pabeigšanas tā pakāpeniski atdzisīs.

- Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no ierīces akumulatora ietilpības, uzlādes līmeņa, akumulatora vecuma un apkārtējās vides temperatūras.

TĪRĪŠANA:
- Izmantojiet mitru mīkstu drānu.

- Nekad nelietojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.

LIETUVIŲ
Reguliariai tikrinkite, ar laidas, transformatorius ir visos kitos dalys nėra pažeistos. Jei kuri nors dalis pažeista, gaminio naudoti negalima. Svarbi informacija! Šią instrukciją saugokite, kad galėtumėte naudoti ateityje.

Šio šviestuvo šviesos šaltinis nekeičiamas; pasibaigus šviesos šaltinio eksploatavimo laikui, reikia pakeisti visą šviestuvą.

INFORMACIJA:
- Baterijos specifikacijos: 2 × Ličio jonų 2000 mAh, 3,7 V (2 × tipas 103450)

- C tipo USB įkrovimas naudojant pridedamą USB-C–USB-A laidą (iki 10 W), įkroviklis nepridedamas (parduodamas atskirai)

- Įkroviklis privalo turėti 5 V nuolatinės srovės (DC) išvestį

- Rekomenduojama veikimo temperatūra: nuo 0 iki 40°C (nuo 32 iki 104°F)

- „Audrey Move“ galima naudoti lauke (atsparumo klasė IP44)

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
- Kad apsaugotumėte bateriją, nepamirškite reguliariai įkrauti lempos.

- Įkrovimo metu prietaisas gali įkaisti;

tai visiškai normalu ir baigus įkrauti jis palaipsniui atvės.

• Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo prietaiso baterijos talpos, įkrovos lygio, baterijos amžiaus ir aplinkos temperatūros.

VALYMAS:
• Naudokite drėgną minkštą šluostę.

• Niekada nenaudokite cheminių valymo priemonių.

PORTUGUÊS
Verificar regularmente se o cabo, o transformador e todas as outras peças apresentam danos. Se alguma peça estiver danificada, o produto não deve ser utilizado. Informação importante! Guarde estas instruções para utilização futura.

A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.

INFO:
• Especificações da bateria: 2 × Iões de lítio 2000mAh, 3,7 V (2 × tipo 103450)

• Carregamento por USB Tipo-C com o cabo USB-C para USB-A incluído (até 10W), carregador não incluído (vendido separadamente)

• O carregador deve ter uma saída de 5V CC

• Temperatura de funcionamento recomendada: 0 a 40°C (32 a 104°F)

• O Audrey Move pode ser utilizado no exterior (classificação IP44)

PRECAUÇÕES:
• Certifique-se de que carrega o seu candeeiro regularmente para proteger a bateria.

• O dispositivo pode aquecer durante o carregamento; isto é completamente normal e arrefecerá gradualmente após a conclusão do carregamento.

• O tempo de carregamento pode variar com base na capacidade da bateria do dispositivo, no nível de carga, na idade da bateria e na temperatura ambiente.

LIMPEZA:
• Utilize um pano macio húmido.

• Nunca utilize produtos químicos de limpeza.

ROMÂNA
Verificați în mod regulat cablul, transformatorul și toate celelalte piese pentru a vedea dacă sunt deteriorate. Dacă orice piesă este deteriorată, produsul nu trebuie utilizat. Informații importante! Păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizare ulterioară.

Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

INFO:
• Specificații baterie: 2 × Litiu-Ion 2000 mAh, 3,7 V (2 × tip 103450)

- Încărcare prin USB Type-C cu cablul USB-C la USB-A inclus (până la 10 W), încărcătorul nu este inclus (se vinde separat)

- Încărcătorul trebuie să aibă o ieșire de 5V CC

- Temperatură de funcționare recomandată: 0 - 40°C (32 - 104°F)

- Audrey Move poate fi utilizată în exterior (clasificare IP44)

PRECAUȚII:
- Asigurați-vă că încărcați lampa în mod regulat pentru a proteja bateria.

- Dispozitivul se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este complet normal și se va răci treptat după finalizarea încărcării.

- Timpul de încărcare poate varia în funcție de capacitatea bateriei dispozitivului, de nivelul de încărcare, de vechimea bateriei și de temperatura ambiantă.

CURĂȚARE:
- Folosiți o lavetă moale, umedă.

- Nu folosiți niciodată agenți de curățare chimici.

SLOVENSKY

Pravidelne kontrolujte kábel, transformátor a všetky ostatné časti, či nie sú poškodené. Ak je niektorá časť poškodená, výrobok by sa nemal používať. Dôležité informácie! Uschovajte si tento návod na použitie v budúcnosti.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď sa skončí životnosť svetelného zdroja, musí sa vymeniť celé svietidlo.

INFORMÁCIE:
- Špecifikácie batérie: 2 × Lítium-iónová 2000 mAh, 3,7 V (2 × typ 103450)

- Nabíjanie cez USB-C pomocou priloženého kábla USB-C na USB-A (až 10 W), nabíjačka nie je súčasťou balenia (predáva sa samostatne)

- Nabíjačka musí mať výstup 5V DC

- Odporúčaná prevádzková teplota: 0 až 40°C (32 až 104°F)

- Audrey Move je možné používať v exteriéri (stupeň krytia IP44)

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
- Nezabúdajte lampu pravidelne nabíjať, aby ste chránili batériu.

- Zariadenie sa môže počas nabíjania zahrievať; je to úplne normálne a po dokončení nabíjania postupne vychladne.

- Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od kapacity batérie zariadenia, úrovne nabitia, veku batérie a teploty okolia.

ČISTENIE:
- Používajte vlhkú mäkkú handričku.

• Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.

БЪЛГАРСКИ

Редовно проверявайте кабела, трансформатора и всички останали части за повреди. Ако някоя част е повредена, продуктът не трябва да се използва. Важна информация! Запазете тези инструкции за бъдеща употреба.

Светлинният източник на това осветително тяло не може да се заменя; когато светлинният източник достигне края на живота си, трябва да се смени цялото осветително тяло.

ИНФОРМАЦИЯ:

• Спецификации на батерията: 2 × Литиево-йонна 2000 mAh, 3,7 V (2 × тип 103450)

• Зареждане през Type-C USB с включения кабел USB-C към USB-A (до 10 W), зарядното устройство не е включено (продава се отделно)

• Зарядното устройство трябва да има 5V DC изход

• Препоръчителна работна температура: 0 до 40°C (32 до 104°F)

• Audrey Move може да се използва на открито (степен на защита IP44)

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

• Уверете се, че зареждате лампата си редовно, за да предпазите батерията.

• Устройството може да се затопли по време на зареждане; това е напълно нормално и постепенно ще се охлади отново, след като зареждането приключи.

• Времето за зареждане може да варира в зависимост от капацитета на батерията на устройството, нивото на заряд, възрастта на батерията и околната температура.

ПОЧИСТВАНЕ:

• Използвайте влажна мека кърпа.

• Никога не използвайте химически почистващи препарати.

HRVATSKI

Redovito provjeravajte oštećenje kabela, transformatora i svih ostalih dijelova. Ako je bilo koji dio oštećen, proizvod se ne smije koristiti. Važna informacija! Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.

Izvor svjetla ove svjetiljke nije zamjenjiv; kada izvor svjetlosti dođe do kraja životnog vijeka, mora se zamijeniti cijela svjetiljka.

INFO:

• Specifikacije baterije: 2 × Litij-ionska 2000 mAh, 3,7 V (2 × tip 103450)

• Punjenje preko Type-C USB priključka priloženim kabelom USB-C na USB-A (do 10W), punjač nije uključen (prodaje se zasebno)

• Punjač mora imati izlaz od 5V DC

• Preporučena radna temperatura: 0 do 40°C (32 do 104°F)

• Audrey Move može se koristiti na otvorenom (stupanj zaštite IP44)

MJERE OPREZA:
• Redovito punite lampu kako biste zaštitili bateriju.

• Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja; to je potpuno normalno i postupno će se ohladiti nakon završetka punjenja.

• Vrijeme punjenja može varirati ovisno o kapacitetu baterije uređaja, razini napunjenosti, starosti baterije i temperaturi okoline.

ČIŠĆENJE:
• Koristite vlažnu meku krpu.

• Nikada nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο, τον μετασχηματιστή και όλα τα άλλα εξαρτήματα για ζημιές. Εάν οποιοδήποτε μέρος έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Σημαντικές πληροφορίες! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί όταν η φωτεινή πηγή φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
• Προδιαγραφές μπαταρίας: 2 × Ιόντων Λιθίου 2000 mAh, 3,7V (2 × τύπος 103450)

• Φόρτιση μέσω USB Type-C με το παρεχόμενο καλώδιο USB-C σε USB-A (έως 10W), ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται (πωλείται χωριστά)

• Ο φορτιστής πρέπει να έχει έξοδο 5V DC

• Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40°C (32 έως 104°F)

• Το Audrey Move μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους (βαθμός προστασίας IP44)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
• Φροντίστε να φορτίζετε τη λάμπα σας τακτικά για να προστατεύσετε την μπαταρία.

• Η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα κρυώσει σταδιακά μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

• Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας της συσκευής, το επίπεδο φόρτισης, την ηλικία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:
• Χρησιμοποιήστε ένα υγρό, μαλακό πανί.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά καθαριστικά.

РУССКИЙ

Регулярно проверяйте шнур, трансформатор и все остальные детали на наличие повреждений. Если какаялибо деталь повреждена, изделие не должно использоваться. Важная информация! Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

Источник света данного светильника не подлежит замене; по истечении срока службы источника света весь светильник подлежит замене.

ИНФОРМАЦИЯ:

- Характеристики аккумулятора: 2 × Литий-ионный 2000 мА·ч, 3,7 В (2 × тип 103450)

- Зарядка через USB Type-C с помощью прилагаемого кабеля USB-C — USB-A (до 10 Вт), зарядное устройство в комплект не входит (продается отдельно)

- Зарядное устройство должно иметь выход 5 В пост. тока (DC)

- Рекомендуемая рабочая температура: от 0 до 40°C (от 32 до 104°F)

- Audrey Move можно использовать на открытом воздухе (степень защиты IP44)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не забывайте регулярно заряжать лампу, чтобы защитить аккумулятор.

- Во время зарядки устройство может нагреваться; это совершенно нормально, после завершения зарядки оно постепенно остынет.

- Время зарядки может варьироваться в зависимости от емкости аккумулятора устройства, уровня заряда, возраста аккумулятора и температуры окружающей среды.

ОЧИСТКА:

- Используйте влажную мягкую ткань.

- Никогда не используйте химические чистящие средства.

SRPSKI

Редовно проверавајте да ли кабл, трансформатор и све остале делове имају оштећења. Ако је било који део оштећен, производ се не сме користити. Важна информација! Сачувајте ова упутства за будућу употребу.

Извор светлости ове светиљке није заменљив; када извор светлости дође до краја животног века, цела светиљка ће бити замењена.

ИНФО:

- Specifikacije baterije: 2 × Litijum-jonska 2000mAh, 3,7V (2 × tip 103450)

- Punjenje preko Type-C USB priključka pomoću priloženog kabla USB-C na USB-A (do 10 W), punjač nije uključen u pakovanje (prodaje se zasebno)

- Punjač mora imati izlaz od 5V DC

• Preporučena radna temperatura: 0 do 40°C (32 do 104°F)

• Audrey Move se može koristiti na otvorenom (stepen zaštite IP44)

MERE PREDOSTROŽNOSTI:
• Redovno punite lampu kako biste zaštitili bateriju.

• Uređaj se može zagrejati tokom punjenja; ovo je sasvim normalno i postepeno će se ohladiti nakon završetka punjenja.

• Vreme punjenja može varirati u zavisnosti od kapaciteta baterije uređaja, nivoa napunjenosti, starosti baterije i temperature u okolini.

ČIŠĆENJE:
• Koristite vlažnu meku krpu.

• Nikada nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje.

SLOVENŠČINA
Redno preverjajte, ali so kabel, transformator in vsi drugi deli poškodovani. Če je kateri koli del poškodovan, izdelka ne smete uporabljati. Pomembne informacije! Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo.

Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati; ko se življenjska doba svetlobnega vira izteče, je treba zamenjati celotno svetilko.

INFORMACIJA: :
• Specifikacije baterije: 2 × Litij-ionska 2000mAh, 3,7 V (2 × tip 103450)

• Polnjenje prek priključka USB Type-C s priloženim kablom USB-C na USB-A (do 10W), polnilnik ni priložen (na prodaj ločeno)

• Polnilnik mora imeti izhod 5V DC

• Priporočena delovna temperatura: od 0 do 40°C (od 32 do 104°F)

• Svetilko Audrey Move lahko uporabljate na prostem (stopnja zaščite IP44)

PREVIDNOSTNI UKREPI:
• Svetilko redno polnite, da zaščitite baterijo.

• Naprava se med polnjenjem lahko segreje; to je povsem normalno in se bo po končanem polnjenju postopoma spet ohladila.

• Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na zmogljivost baterije naprave, raven napolnjenosti, starost baterije in temperaturo v okolici.

ČIŠČENJE:
• Uporabite vlažno mehko krpo.

• Nikoli ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev?

TÜRKÇE
Kabloyu, transformatörü ve diğer tüm parçaları düzenli olarak hasara karşı kontrol edin. Herhangi bir parça hasarlıysa ürün kullanılmamalıdır. Önemli bilgi! Bu talimatları ileride kullanmak üzere saklayın.

Bu armatürün ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağı ömrünü tamamladığında tüm armatür değiştirilmelidir.

BİLGİ:
• Batarya özellikleri: 2 × Lityum-İyon 2000 mAh, 3,7V (2 × tip 103450)

• Ürünle birlikte verilen USB-C - USB-A kablosu ile Type-C USB üzerinden şarj edilir (10W'a kadar), şarj cihazı dahil değildir (ayrı satılır)

• Şarj cihazının 5V DC çıkışı olmalıdır

• Önerilen çalışma sıcaklığı: 0 ila 40°C (32 ila 104°F)

• Audrey Move açık havada kullanılabilir (IP44 koruma sınıfı)

ÖNLEMLER:
• Bataryayı korumak için lambanızı düzenli olarak şarj ettiğinizden emin olun.

• Cihaz şarj sırasında ısınabilir; bu tamamen normaldir ve şarj işlemi tamamlandıktan sonra kademeli olarak tekrar soğuyacaktır.

• Şarj süresi cihazın batarya kapasitesine, şarj seviyesine, bataryanın yaşına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

TEMİZLİK:
• Nemli ve yumuşak bir bez kullanın.

• Asla kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.

BAHASA INDONESIA
Periksa kabel, trafo, dan semua bagian lainnya secara teratur untuk mengetahui adanya kerusakan. Jika ada bagian yang rusak, produk tidak boleh digunakan. Informasi penting! Simpanlah petunjuk ini untuk penggunaan di masa mendatang.

Sumber cahaya luminer ini tidak dapat diganti; ketika sumber cahaya mencapai masa pakainya, seluruh luminer harus diganti.

INFO:
• Spesifikasi baterai: 2 × Lithium-Ion 2000 mAh, 3,7V (2 × tipe 103450)

• Pengisian daya USB Type-C dengan kabel USB-C ke USB-A yang disertakan (hingga 10W), charger tidak disertakan (dijual terpisah)

• Charger harus memiliki output 5V DC

• Suhu pengoperasian yang disarankan: 0 hingga 40°C (32 hingga 104°F)
• Audrey Move dapat digunakan di luar ruangan (berperingkat IP44)

TINDAKAN PENCEGAHAN:
• Pastikan Anda mengisi daya lampu secara rutin untuk melindungi baterai.

• Perangkat mungkin menjadi hangat saat diisi daya; ini sepenuhnya normal dan akan berangsur dingin kembali setelah pengisian daya selesai.

• Waktu pengisian daya dapat bervariasi berdasarkan kapasitas baterai perangkat, tingkat daya, usia baterai, dan suhu di area sekitarnya.

PEMBERSIHAN:
- Gunakan kain lembut yang lembap.

- Jangan pernah menggunakan bahan pembersih kimia.

BAHASA MALAYSIA
Selalu periksa kord, pengubah dan semua bahagian lain untuk kerosakan. Jika mana-mana bahagian yang rosak produk tidak boleh digunakan. Maklumat penting! Simpan arahan ini untuk kegunaan masa hadapan.
Sumber cahaya luminare ini tidak boleh diganti; apabila sumber cahaya mencapai akhir hayatnya, seluruh luminair hendaklah diganti.

MAKLUMAT:
- Spesifikasi bateri: 2 × Litium-Ion 2000 mAh, 3.7V (2 × jenis 103450)

- Dicas melalui USB Jenis-C dengan kabel USB-C ke USB-A yang disertakan (sehingga 10W), pengecas tidak disertakan (dijual berasingan)

- Pengecas mesti mempunyai output 5V DC

- Suhu pengendalian yang disyorkan: 0 hingga 40°C (32 hingga 104°F)

- Audrey Move boleh digunakan di luar bangunan (dinilai IP44)

LANGKAH BERJAGA-JAGA:
- Pastikan anda mengecas lampu anda secara kerap untuk melindungi bateri.

- Peranti mungkin menjadi suam semasa mengecas; ini adalah perkara biasa dan ia akan beransur sejuk semula selepas pengecasan selesai.

- Masa mengecas mungkin berbeza-beza berdasarkan kapasiti bateri peranti, tahap cas, jangka hayat bateri dan suhu di kawasan sekeliling.

PEMBERSIHAN:
- Gunakan kain lembut yang lembap.

- Jangan sesekali gunakan bahan pencuci kimia.

한국어
코드, 변압기 및 기타 모든 부품의 손상 여부를 정기적으로 점검하세요. 부품이 손상된 경우 제품을 사용해서는 안 됩니다. 중요 정보! 나중에 사용할 수 있도록 이 설명서를 잘 보관하세요.

이 루미나레의 광원은 교체할 수 없으며, 광원의 수명이 다하면 전체 조명기구를 교체해야 합니다.

INFO:
- 배터리 사양: 리튬 이온 2000mAh, 3.7V 2개 (타입 103450 2개)

- 동봉된 USB-C to USB-A 케이블을 이용한 Type-C USB 충전(최대 10W), 충전기 미포함 (별도 판매)

- 충전기는 반드시 5V DC 출력이어야 합니다.

- 권장 작동 온도: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)

- Audrey Move는 야외에서 사용할 수 있습니다 (IP44 등급).

주의 사항:
• 배터리 보호를 위해 조명을 정기적으로 충전해 주십시오.

• 충전 중 기기가 따뜻해질 수 있으며, 이는 지극히 정상적인 현상으로 충전이 완료되면 서서히 다시 식습니다.

• 충전 시간은 기기의 배터리 용량, 충전 잔량, 배터리 노후 정도 및 주변 온도에 따라 달라질 수 있습니다.

청소:
• 물기가 있는 부드러운 천을 사용하십시오.

• 화학 세제를 절대 사용하지 마십시오.

日本語
コード、トランス、その他すべての部品に損傷がないか定期的に点検してください。部品が損傷している場合は、製品を使用しないでください。重要な情報この説明書は大切に保管してください。この照明器具の光源は交換できません。光源が寿命に達したら、照明器具全体を交換してください。

情報
• バッテリー仕様：リチウムイオン 2000 mAh、3.7V × 2（タイプ 103450 × 2）

• 付属のUSB-C to USB-Aケーブルによる Type-C USB充電（最大10W）、充電器は付属していません（別売）

• 充電器は5V DC出力のものを使用してください

• 推奨動作温度：0 ~ 40°C（32 ~ 104°F）

• Audrey Moveは屋外で使用できます（IP44規格）

使用上の注意：
• バッテリーを保護するため、ランプは定期的に充電してください。

• 充電中に本体が温かくなることがありますが、これは完全に正常な現象であり、充電が完了すると次第に元の温度に戻ります。

• 充電時間は、機器のバッテリー容量、充電残量、バッテリーの劣化具合、および周囲の温度によって異なる場合があります。

お手入れ：
• 湿らせた柔らかい布を使用してください。
• 化学系洗剤は絶対に使用しないでください。

中文
定期检查电线、变压器和所有其他部件是否损坏。如果任何部件损坏，则不得使用该产品。重要信息！请妥善保管这些说明，以备将来使用。

本灯具的光源不可更换；当光源寿命到期时，应更换整个灯具。

信息：
• 电池规格：2 × 锂离子电池 2000 mAh, 3.7V（2 × 103450 型）

• 使用随附的 USB-C 转 USB-A 充电线进行 Type-C USB 充电（最高 10W），不含充电器（需另购）

• 充电器必须具备 5V DC 输出

• 建议操作温度：0 至 40°C（32 至 104°F）

• Audrey Move 可在户外使用（防护等级 IP44）

注意事项：
• 请确保定期为您的灯具充电，以保护电池。

• 设备在充电过程中可能会变热；这是完全正常的现象，充电完成后会逐渐冷却。

• 充电时间可能会因设备的电池容量、当前电量、电池老化程度以及环境温度而异。

清洁说明：
• 请使用微湿的软布擦拭。

• 严禁使用化学清洁剂。

繁中

定期檢查電源線、變壓器和所有其他零件是否損壞。 如果任何零件損壞，則不應使用該產品。 重要資訊！ 保留這些說明以供將來使用。

此燈具的光源不可更換； 當光源達到其使用壽命時，應更換整個燈具。

資訊:
• 電池規格：2 × 鋰離子電池 2000 mAh, 3.7V（2 × 103450 型）

• 使用隨附的 USB-C 轉 USB-A 充電線進行 Type-C USB 充電（最高 10W），不含充電器（需另購）

• 充電器必須具備 5V DC 輸出

• 建議操作溫度：0 至 40°C（32 至 104°F）

• Audrey Move 可在戶外使用（防護等級 IP44）

注意事項：
• 請確保定期為您的燈具充電，以保護電池。

• 裝置在充電過程中可能會變熱；這是完全正常的現象，充電完成後會逐漸冷卻。

• 充電時間可能會因裝置的電池容量、目前電量、電池老化程度以及環境溫度而異。

清潔說明：
• 請使用微濕的軟布擦拭。

• 嚴禁使用化學清潔劑。



This device complies with Part 15 of the FCC Rules/ Innovation Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. **this device may not cause harmful interference, and**

2. **this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.**

WARNING

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital de-

vice, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- **Reorient or relocate the receiving antenna.**

- **Increase the separation between the equipment and receiver.**

- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**

- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

- **Battery disposal should be in compliance with any local regulations that address the disposal of hazardous materials: “Do not incinerate.”**

IMPORTER
UMAGE INC
c/o Rosendahl Design Group
US LLC. 152 Madison Avenue,
24th Floor New York, NY 10016



Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC, ainsi qu'aux normes d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est autorisé aux deux conditions suivantes:

1. **L'appareil ne doit pas produire de brouillage,**

2. **l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si cela est susceptible de compromettre son fonctionnement.**

ATTENTION

Tout changement ou modification apportés à cet appareil sans approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut rendre nulle la capacité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et il est conforme aux exigences relatives aux appareils électroniques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces exigences sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cas d'une installation domestique.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si l'appareil n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il est cependant impossible de garantir l'absence totale d'interférences d'une installation donnée. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception radio/télévision, ce qui peut-être déterminé en mettant successivement l'appareil sous tension et hors tension, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de remédier à ce problème en suivant l'une des procédures suivantes:

- **Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.**

- **Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.**

- **Brancher l’appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.**

- **Contacter votre revendeur ou tout technicien radio/ TV qualifié pour obtenir de l’aide.**

- **L'élimination des batteries doit être conforme à toute réglementation locale concernant l'élimination des matières dangereuses : « Ne pas incinérer. »**

IMPORTATEUR
UMAGE INC
c/o Rosendahl Design Group
US LLC. 152 Madison Avenue,
24th Floor New York, NY 10016


THE KINFOLK HOME
LOUISIANA
Weekendavisen

Este aparato es conforme al artículo 15 del reglamento de la FCC, así como a las normas de Innovación, Ciencia y Desarrollo económico de Canadá aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. **El aparato no debe producir interferencias dañinas y**

2. **el aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las que puedan determinar el funcionamiento no deseado del mismo.**

ATENCIÓN

Cualquier cambio o modificación que se realice en este aparato sin la aprobación expresa de la parte responsable de la conformidad puede anular la capacidad del usuario para utilizar el aparato.

NOTA: Este equipo ha sido probado para comprobar que cumple los límites establecidos en los dispositivos digitales de Clase B, según el apartado 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si el equipo produjera interferencias perjudiciales en la recepción de radio o TV, lo que se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir dichas interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- **Reorientar o recolocar la antena receptora.**
- **Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.**
- **Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto al que esté conectado el receptor.**
- **Solicitar ayuda al vendedor o a un técnico cualificado de radio/TV.**

IMPORTADOR
UMAGE INC
c/o Rosendahl Design Group
US LLC. 152 Madison Avenue,
24th Floor New York, NY 10016


MENU




DESIGNED BY
SØREN RAVN CHRISTENSEN


“Audrey Move was designed around a simple thought: good light should be able to follow us.„

ASSEMBLY GUIDE

Ⓐ × 1 pc.





Ⓑ × 1 pc.




IMPORTANT!


In the event that the top cap and/or glass ball have loosened during transportation, please ensure that they are correctly reassembled and that the top cap is securely tightened as illustrated below.











- Remember to fully charge Audrey Move before first use
- Charger output must be 5V DC.
- Charger not included (sold separately).



=
=
~4 hours


≤15%












highest brightness



~11 hours








lowest brightness





~122 hours


HOW TO DISPOSE/REPLACE BATTERY


ONLY USE BATTERIES SUPPLIED BY UMAGE






























SUSTAINABLE SUSTAINABILITY EFFORTS

We are dedicated being sensible frontrunners on the environmental responsibility. If we provide timeless and functional quality designs that last, we know nature will prevail, as will UMAGE.






GIVING BACK TO NATURE

In collaboration with the NGO One Tree Planted, we are planting a tree every time one of our designs made from wood* are being sold.

*Includes: The Reader collection, A Conversation Piece collection, Stories collection, Treasures collection, Step It Up collection, Lounge Around collection, Lounge Around Shuffle collection, Audacious collection, Comfort Circle collection, Hang Out collection, My Spot collection, One More Look collection, Flow collection, Clava Wood collection, Forget Me Not collection, Chimes collection, Jazz collection, Heart'n'Soul collection, Italic collection, The Socialite collection, Butterflies collection, Curious collection, Komorebi collection, Together collection, Hideaway collection, Duende collection

MULTIFUNCTION AND FLEXIBILITY

One of the key aspects of the designs at UMAGE is multiple functions and flexibility. Designing with more than one function in mind is a sustainable mindset as it reduces the number of products you need to buy to get a complete setting for your space.





RECYCLING

Please follow the marked icons on the packaging materials for correct disposal of the remaining packaging materials:

CARDBOARD

PAPER

Recycle your waste correctly by searching for these icons on the packaging

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

@umagedesign | #umagedesign | umage.com

UMAGE

260826